

Manual del usuario
Modelo M3



IMPORTACION Y DESARROLLO
DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No.660-C
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO
D. F. MEXICO C. P. 02300
TEL: 50780100
MODELO: M3.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Índice

1. Seguridad.....	3
2. Cómo empezar.....	5
2.1. Baterías.....	5
2.1.1. Coloque y retire la batería.....	5
2.1.2. Para cargar la batería.....	5
2.1.3. Uso de la batería.....	5
2.1.4. Indicador del nivel de la batería	5
2.2. Conéctese a la red	6
2.2.1. Tarjeta SIM.....	6
2.2.2. Instale y retire la tarjeta SIM.....	6
2.2.3. Desbloquee la tarjeta SIM.....	6
2.2.4. Conéctese a la red.....	6
3. Función de llamada.....	7
3.1. Encendido /apagado del teléfono.....	7
3.2. Marcar.....	7
3.2.1. Marque el directorio.....	7
3.2.2. Llamadas sin contestar.....	7
3.3. Conteste una llamada.....	7
3.4. Durante una llamada telefónica.....	7
3.5. Servicio de emergencia.....	8
4. Marcación.....	8
5. Directorio.....	8
5.1. Directorios de la tarjeta SIM y su teléfono.....	8
5.2. Lista de contactos.....	8
5.3. Contactos.....	8
5.4. Grupo y lista negra.....	9
6. Mensaje.....	9
6.1. Escriba mensajes.....	9
6.1.1. SMS.....	9
6.1.2. MMS.....	9
6.2. Bandeja de entrada	9
6.3. Borradores	9

6.4. Bandeja de salida.....	9
6.5. Bandeja de enviados.....	10
6.6. Plantillas.....	10
6.7. Correo de voz.....	10
6.8. Mensaje de transmisión	10
6.9. Ajustes.....	10
6.10. Estado de la memoria.....	10
7. Ajustes.....	10
7.1. Ajustes generales.....	10
7.1.1. Personalización.....	10
7.1.2. Hora y fecha.....	11
7.1.3. Perfiles.....	11
7.1.4. Encendido/apagado.....	11
7.1.5. Información.....	11
7.1.6. Seguridad.....	11
7.1.7. Restaurar a los valores predeterminados de fábrica.....	11
7.2. Ajustes al teléfono.....	11
7.2.1. Ajustes de llamada.....	11
7.2.2. Desvío de llamadas	12
7.2.3. Bloqueo de llamadas.....	12
7.2.4. Ajustes de red.....	12
7.2.5. Marcación rápida.....	12
7.3. Ajustes de conexión	12
8. Calculadora.....	12
9. WAP	12
10. Perfiles.....	12
11. Videocámara.....	12
12. Cámara.....	13
13. Música.....	13
14. Video.....	13
15. King movie.....	13
16. Foto.....	13
17. Administrador de archivos.....	14
18. Hora.....	14

19. Registro de llamadas.....	14
20. JAVA.....	14
21. Grabadora.....	14
22. FM	14
23. Libro electrónico.....	15
24. Conectar.....	15
25. Temporizador de cuenta regresiva.....	15
26. Reloj.....	15
27. NOTA.....	15
28. Luz del flash	15
29. Bluetooth.....	15
30. Alarma.....	15
31. Cronómetro.....	15
32. Convertidor.....	16
33. TV.....	16
CONFIGURACION DE CUENTAS DE DATOS GPRS, WAP Y	
MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) TELCEL Y MOVISTAR.....	16
GARANTÍA.....	17

Aviso a los usuarios

Muchas gracias por seleccionar nuestro teléfono. Sinceramente esperamos que tenga un goce duradero y la mejor experiencia multimedia con nuestro producto.

Toda la información de este manual era correcta cuando éste se publicó, sin embargo, debido a las continuas mejoras y actualizaciones de nuestros productos, puede haber una pequeña diferencia en la apariencia y las funciones entre el programa del aparato y la descripción de este manual.

Nos reservamos el derecho de mejorar el producto. Las especificaciones y diseño del producto están sujetos cambio sin previo aviso

1. Seguridad

Llamada de emergencia

En cualquier estado puede marcar 066/ país, puede marcar 112 (u otro número de llamadas de emergencia) para ayuda de emergencia.

Nota:

- Con base en la naturaleza de la red celular, no se puede garantizar el éxito de las llamadas de emergencia.

Para su seguridad

- Apague el teléfono en hospitales y el avión. Obedezca las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden afectar el tratamiento médico y provocar interferencias en los aviones
- Algunos dispositivos médicos tales como marcapasos y audífonos pueden ser sensibles a las emisiones externas de radiofrecuencia. Consulte con los fabricantes de dispositivos o con su médico antes de usar el teléfono cerca de dispositivos médicos.
- Preste especial atención al volumen de tono de llamada y la configuración de vibración, si usted tiene un problema cardíaco.
- En las zonas con atmósferas potencialmente explosivas, como las estaciones de gasolina, de combustibles o la transferencia de productos químicos, instalaciones de almacenamiento, obedezca todas las señales e instrucciones.
- Siempre obedezca las leyes y reglamentos locales. No utilice el teléfono mientras conduce. Si está disponible el uso de manos libre, preste plena atención a la conducción en la carretera. Salga del camino y estacionese antes de realizar o contestar una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.
- Si su teléfono se pierde o es robado, llame a su proveedor de servicio de inmediato para evitar que la tarjeta SIM se utilice.
- Cuando se comunique con su proveedor de servicios, necesitará su número de IMEI. Está impreso en la parte posterior del teléfono (se puede encontrar cuando se quita la batería), o digite * # 06 # para buscar su número de IMEI.
- Copie este número y guárdelo para futuras consultas.
- Para evitar que el teléfono tenga un mal uso, bloquee la tarjeta SIM o el teléfono y cambie las contraseñas cuando sea necesario.
- No retire la batería sin de apagar el teléfono. El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en la pérdida de datos.
- Cuando salga de su vehículo, tome el teléfono con usted o colóquelo en la guantera del coche para evitar un robo.
- Mantenga el teléfono, batería o el cargador fuera del alcance de los niños.

Avisos para el uso del teléfono

- No mantenga el teléfono cerca de tarjetas magnéticas y otros objetos con magnetismo. El magnetismo del teléfono puede borrar la información almacenada en un disco, tarjeta de prepago de teléfono y de tarjeta de crédito.
- No utilice el teléfono cerca de aparatos de teléfono fijo, la televisión, la radio y aparatos automáticos de oficina ya que pueden causar interferencias y afectar la función del teléfono móvil.
- Mantenga el teléfono seco, todo tipo de líquido puede corroer los circuitos electrónicos.
- Mantenga el teléfono alejado de temperaturas extremas
- Mantenga el teléfono alejado de lugares calientes donde la temperatura pueda exceder los 40 ° C, tales como el panel (de instrumentos) del coche, la cornisa de la ventana, cerca del fuego o un cigarrillo encendido.
- No pinte el teléfono.
- No deje caer, no aplaste con violencia ni agite el teléfono.
- No desmonte ni modifique el teléfono. Esto puede dañarlo, causar fugas y romper el circuito interno.
- Utilice sólo un trapo húmedo o uno no estático para limpiar el teléfono. No utilice alcohol, disolvente, benceno u otros productos químicos o limpiadores abrasivos para limpiar el teléfono
- El teléfono se calienta durante el uso normal y mientras se carga la batería.
- No dejar el teléfono sin la batería instalada o con la batería vacía/ sin cargar durante un largo período de tiempo. Esto puede causar pérdida

de datos.

- Las partes metálicas del teléfono pueden irritar su piel dependiendo de su estado de salud.
- No coloque el teléfono en el bolsillo trasero. Si se sienta él, lo puede dañar. No ponga el teléfono en el fondo de una bolsa, puede aplastarlo.
- Cuando el modo de vibración está encendido, coloque el teléfono con cuidado para evitar que se caiga desde un lugar alto o que se mueva hasta una fuente de calor debido a la vibración.
- Use sólo el lápiz óptico aprobado por el fabricante del teléfono. No presione la pantalla táctil con agujas, la punta del bolígrafo u otros objetos cortantes, de lo contrario puede dañar la pantalla LCD y violar los términos de la garantía.

Aviso para el uso de las baterías

- No desmonte ni modifique las pilas, de lo contrario puede causar fugas, fuego, incendio o explosión.
- Si elimina las baterías en el fuego puede causar un incendio o una explosión. Las pilas usadas deben ser devueltas a su distribuidor o ser eliminadas de acuerdo con las normativas locales. No deseche las baterías en la basura doméstica. En el Distrito Federal deposítelas en las columnas recolectoras que se encuentran en puntos estratégicos de la ciudad. (Para mayor información visita <http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.php?opcion=26&id=529>)
- No haga corto circuito en la batería con alambres, agujas u otros objetos de metal, ni almacene las baterías con collares u otros objetos metálicos, de lo contrario puede causar fugas, fuego, incendio o explosión.
- Hay riesgo de ceguera si el líquido de las pilas entra en sus ojos. En el caso de que esto suceda, no se frote los ojos, se los debe enjuagar con agua limpia y acudir inmediatamente al hospital.
- Si el líquido de las baterías toca la piel, puede quemarla. Por favor, lávese la piel con agua limpia y vaya inmediatamente al hospital.
- Nunca coloque la batería en su boca. El líquido de la batería es tóxico.

- Deje de usar la batería cuando note que se calentó mucho y cambió de color y forma anormalmente durante el uso, recarga o almacenamiento.
- **Mantenga las baterías secas.**
- No utilice ni guarde las pilas cerca del fuego, el calentador o cualquier otro lugar con alta temperatura, de lo contrario puede provocar una fuga, fuego, incendio o explosión. Guarde la batería en un lugar fresco y ventilado, sin luz directa del sol.
- No cargue la batería por más de 24 horas.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero con el tiempo se gastará. La vida de la batería se acorta con cada carga.
- Al cambiar la batería, utilice únicamente las baterías aprobadas por el fabricante del teléfono. El daño resultante del uso de baterías no autorizadas no será cubierto por la garantía.

Seguridad en el camino

- No utilice el teléfono cuando conduzca un vehículo. Preste toda su atención a la conducción y a la carretera. Siempre que haya una emergencia, detenga su vehículo en un lugar seguro y después use su teléfono. Por favor, cumpla todas las leyes de tránsito y regulaciones locales.
- Normalmente, los sistemas electrónicos del vehículo no deben verse afectados por las RF (Radio Frecuencia) de las señales de tu teléfono móvil. Sin embargo, si usted sospecha algún daño como resultado de la RF de su teléfono, póngase en contacto con su concesionario. Deje de usar el móvil en el coche hasta que un técnico calificado solucione el problema.
- Sólo un técnico calificado puede instalar el teléfono en su coche.
- Si su vehículo está equipado con una bolsa de aire, no coloque el teléfono encima de la bolsa de aire, o en el área de despliegue de la bolsa de aire. Si el equipo de telefonía móvil se ha guardado o instalado inapropiadamente y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

- Apague el teléfono en la gasolinera o en cualquier lugar donde el uso del equipo de telefonía móvil esté prohibido. No coloque ni transporte el teléfono con productos inflamables o explosivos, una chispa interna puede provocar un incendio.

Seguridad en el avión

- Apague el teléfono antes de abordar, el uso del teléfono móvil en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión y alterar la red de telefonía celular, y tal vez sea ilegal. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en una demanda o en la negación de servicios de red GSM celular al infractor.
- De haber una situación de emergencia, póngase en contacto con los miembros de la tripulación.

2. Cómo empezar

2.1. Baterías

La batería está incluida en el paquete. No está completamente cargada de fábrica, pero aun así puede ser capaz de encender el teléfono. Por favor, use completamente la energía de la batería y luego cárguela al menos durante 12 horas con el teléfono apagado. La batería alcanzará su estado óptimo después de tres ciclos de carga y descarga.

2.1.1. Coloque y retire la batería

Para instalar la batería, quitar la tapa trasera del teléfono, presionando firmemente sobre la tapa y deslízela hacia abajo. Alinee los contactos dorados de la batería a los contactos del teléfono, y luego suavemente ajuste hacia abajo la batería en su lugar. Vuelva a montar la cubierta trasera.

Para desinstalarla, jale la batería de la parte inferior hacia afuera.

2.1.2. Para cargar la batería

Enchufe el cargador en la toma de la parte lateral del teléfono. Conecte el cargador a una toma de corriente alterna. El parpadeo del ícono de nivel de batería indica que se está cargando. Cuando deja de parpadear, indica que la carga se terminó.

Si durante la carga, el teléfono y el cargador se sienten un tanto calientes al tacto, es normal

Advertencia:

- La temperatura ambiente de funcionamiento del cargador es de 0 ° C-50 ° C. No lo use cuando la temperatura supere estos límites.
- Utilice únicamente los cargadores aprobados por el fabricante del teléfono para garantizar la seguridad. El incumplimiento de ello viola los términos y condiciones de la garantía

2.1.3. Uso de la batería

Las capacidades de tiempo y de llamada de espera especificada por el fabricante del teléfono se obtienen en el sistema operativo ideal. Los valores reales variarán con la condición de la red, el entorno operativo y el método de funcionamiento.

Por favor, cumpla con las regulaciones locales de eliminación de la batería (como el reciclaje). No la tire a la basura, deposítelas en los lugares dispuestos para su desecho.

2.1.4. Indicador del nivel de la batería

Cuando el teléfono está encendido, el indicador de nivel de la batería se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

2.2. Conéctese a la red

2.2.1. Tarjeta SIM

Favor de insertar la tarjeta (SIM, Subscribir Identity Module) en su teléfono antes de usarlo. La tarjeta SIM la proporciona el proveedor de red.

Toda la información relativa a la conexión de red se registra en la tarjeta SIM, por lo que son la información de contacto, como nombres, números de teléfono y SMS que se establecen para almacenar en la tarjeta SIM. Usted puede sacar la tarjeta SIM del teléfono e insertarla en otro teléfono GSM para usarla. La mayoría de los nuevos teléfonos reconocerá la tarjeta SIM de forma automática.

No toque los contactos dorados de la tarjeta SIM tarjeta y colóquela alejada de la electricidad y el magnetismo para evitar daños. Usted no podrá utilizar el teléfono si la tarjeta SIM está dañada.

Nota:

- Antes de introducir y sacar la tarjeta SIM, asegúrese siempre de que el teléfono esté apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación externa, de lo contrario el teléfono y la tarjeta SIM podrían estar dañados.
-

2.2.2. Instale y retire la tarjeta SIM

La tarjeta SIM por lo general viene conectada a una tarjeta especial. Los contactos metálicos de la tarjeta SIM se dañan fácilmente por el raspado, por lo que deberá sacarla con cuidado antes de colocarla en el teléfono.

Apague el teléfono, retire la tapa trasera, la batería y otras fuentes de alimentación externa. Coloque la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM. Alinee la esquina en ángulo de la tarjeta SIM en la ranura. Deslice la

tarjeta SIM, asegúrese de que esté en su lugar, instale la batería y coloque la cubierta trasera.

Del mismo modo, para extraer la tarjeta SIM, deberá apagar el teléfono, retirar la batería y luego sacar la tarjeta SIM.

2.2.3. Desbloquee la tarjeta SIM

Código PIN

Su número de identificación personal (NIP) protege la tarjeta SIM contra el uso no autorizado. El código NIP se suministra habitualmente con la tarjeta SIM. Si esta función de seguridad está habilitada, es necesario introducir el código NIP cada vez que encienda el teléfono. También puede desactivar la función.

Para desbloquear la tarjeta SIM, pulse y mantenga presionado el botón de encendido para encender el teléfono. Introduzca el código NIP. Después de tres entradas incorrectas de código PIN, éste se bloquea y es necesario el código PUK para desbloquearlo.

Código PUK

Este código es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. Si el código no se le suministra con la tarjeta SIM, comuníquese con su proveedor de servicios. Después de diez entradas incorrectas del código PUK, la tarjeta SIM no se podrá utilizar más. En caso de que eso suceda, por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicio para comprar una nueva tarjeta SIM. No se puede editar el código PUK. Si se pierde, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios.

2.2.4. Conéctese a la red

Después de que la tarjeta SIM se ha desbloqueado, su teléfono buscará automáticamente la red registrada u otro tipo de red local disponible. Una vez conectado, el nombre del proveedor de la red aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Su teléfono está en modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas.

3. Función de llamada

Después que de la configuración descrita en los apartados anteriores se ha completado, usted está listo para hacer y recibir llamadas utilizando la información básica que se ofrece en esta sección.

Nota:

- Cuando esté utilizando los auriculares, por favor, conéctelos / desconéctelos con cuidado para evitar dañar el conector de auriculares.

3.1. Encendido /apagado del teléfono

Encendido

Mantenga presionada la tecla **power** para encender el teléfono. Si el código PIN es necesario, consulte la sección anterior de esta guía.

Apagado

En modo de espera, presione la tecla **power** para entrar a la pantalla de apagado.

3.2. Marcar

Cuando el proveedor de la red se muestra en la pantalla, el teléfono ha entrado en el modo de espera y usted puede hacer o recibir llamadas. Si ha instalado dos tarjetas SIM, las dos compañías de red aparecen en la pantalla.

3.2.1. Marque el directorio

Entre al directorio del menú principal. Puede utilizar el abecedario, o el índice de apellidos para una búsqueda rápida de los nombres.

3.2.2. Llamadas sin contestar

Si ha configurado remarcación automática, el teléfono

automáticamente volverá a marcar el último número al que llamó, pero que no respondió.

3.3. Conteste una llamada

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono le avisará a través de la vibración, el timbre, la vibración, más de timbre, etc. El nombre y número de teléfono de la persona que llama se mostrará en la pantalla, si la red admite este servicio. Puede contestar o rechazar la llamada.

Si la opción de llamada en espera está activada, (Es necesario solicitar este servicio a su proveedor de red.) Cuando está al teléfono y hay otra llamada entrante, el teléfono le avisará con un sonido breve. Usted puede responder o rechazar la segunda llamada. Si decide contestar la segunda llamada, la llamada en curso quedará en espera.

3.4. Durante una llamada telefónica

Cuando está al teléfono, se pueden utilizar las siguientes funciones:

Nota:

- Las funciones varían con la tarjeta SIM.

Altavoz: altavoz

Silencio: El micrófono está apagado y la persona a la que está llamando no escuchará tu voz.

En espera: La llamada actual se encuentra en espera y tanto usted como la persona que está llamando no se escuchan entre sí. Cuando la llamada está en espera, puede retomarla de nuevo o finalizar la llamada a través del menú de opciones.

Finalizar: Terminar la llamada actual.

Volumen: Ajusta el volumen del altavoz o los auriculares.

Marcación por tonos: Activada/desactivada la marcación por tonos.

Grabar: Graba la conversación telefónica.

Directorio: Entre al directorio y realice operaciones relacionadas. Esta función es conveniente para la búsqueda de números de teléfono durante una llamada telefónica.

Mensaje: Entre a la pantalla de mensaje y haga funciones relacionadas. Puede ingresar a las pantallas de marcar o directorio para hacer una nueva llamada telefónica mientras la llamada actual se está llevando a cabo.

Nota:

- En el modo de tarjeta dual, si una tarjeta está en uso, la otra tarjeta estará en el estado sin servicio.

3.5. Servicio de emergencia

En cualquier sistema de red GSM, si se encuentra en la región cubierta por la red, usted debería ser capaz de utilizar el servicio de emergencia, incluso sin una tarjeta SIM.

4. Marcación

Puede llamar a un número o guardarlo directamente, y también enviarle un mensaje.

5. Directorio

Este capítulo describe las funciones del directorio. Usted puede utilizar el alfabeto, o el índice de apellidos para la búsqueda rápida de sus contactos.

5.1. Directorios de la tarjeta SIM y su teléfono

Hay dos directorios separados, uno almacenado en la tarjeta SIM tarjeta y el otro en el teléfono.

Cada entrada en el directorio de su tarjeta SIM consta de un número de teléfono y un nombre. Cuando se cambia a otro teléfono, la información de contacto puede transferirse a su nuevo teléfono con la tarjeta SIM. El número total de entradas permitidas en la tarjeta SIM varía con las diferentes tarjetas.

El contacto guardado en el teléfono puede incluir el nombre, número de teléfono celular, casa, números de la oficina, y otros, el grupo, fotos, tonos de llamada, nombre de la empresa, nombre de la división, título, dirección

de correo electrónico, página web, etc. Esta información no se transferirá con la tarjeta SIM a su nuevo teléfono.

5.2. Lista de contactos

La lista de contactos está dispuesta en orden alfabético. Usted tiene las siguientes opciones: Ver, llamar, llamada IP, enviar, nueva, eliminar, marcar, copiar a tarjeta SIM / teléfono, asignar a grupo, marcación fija, y detalles de la memoria.

Ver: Ver la información de contacto.

Marcar: Marca al número actual.

Llamada IP: Marca el número actual con número IP.

Enviar: Enviar SMS o MMS al número.

Nuevo: Crea un contacto nuevo.

Eliminar: Elimina la entrada seleccionada

Marcar: Activar el modo de marcar/desmarcar para marcar el contacto seleccionado para más operaciones.

Copiar a la tarjeta SIM/teléfono: Copia la entrada seleccionada a la tarjeta SIM o el teléfono.

Nota:

- Si la entrada almacenada en el teléfono tiene información múltiple, cuando se copia a Tarjeta SIM, la información se dividirá en múltiples entradas.
- En el modo de tarjeta dual, la función de copiar solo aplicará a la tarjeta predeterminada.

Asignar a grupo: Los contactos guardados en el teléfono pueden ser asignados a algunos grupos específicos o listas negras.

Detalles de la memoria: Despliega el estado de almacenamiento.

5.3. Contactos

De la lista de contactos, puede seleccionar un contacto y realizar lo siguiente: marcar, llamada IP, enviar, editar, eliminar, configuración, asignación del tono de timbre, asignar a grupo.

Editar: Edita los detalles de contacto.

Configurar tono de timbrado: Asigna un tono de timbrado individual al contacto.

5.4. Grupo y lista negra

Puede configurar varios grupos para clasificar sus contactos, también puede poner los contactos en la lista negra para bloquear todas las llamadas y mensajes provenientes de ese número.

6. Mensaje

Este capítulo introduce los servicios de mensaje proporcionados por la red GSM. Algunas redes locales pueden no admitir algunos servicios.

6.1. Escriba mensajes

6.1.1. SMS

Entre a la pantalla del editor de SMS. Usted puede escribir en español,, inglés, dígitos y signos de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto, dispone de las opciones a seguir:

Enviar: Envía el mensaje.

Receptor nuevo: Añadir un receptor nuevo.

Guardar: Guarda en la bandeja de borradores.

Insertar: Inserta imágenes, voz, video, plantillas, o calendario.

Convertir a MMS: Convierte este SMS a MMS.

Opciones de envío: Entra en la pantalla de configuración de SMS para configurar el número del centro de servicio, modo de envío, fecha de vencimiento, formato de envío SMS, registro enviado y las opciones de respuesta directa.

Método de entrada: Inserte símbolos, copiar o pegar contenidos, cambiar el método de entrada o idioma.

6.1.2. MMS

La función de MMS le permite enviar mensajes de texto y multimedia,

como imágenes, de voz y de video a otro teléfono. Después de crear el mensaje, tiene las siguientes opciones:

Enviar: Envía el mensaje.

Nuevo receptor: Añade un receptor nuevo.

Insertar: Inserta plantilla, calendario, imagen, voz o video.

Insertar página: Inserte una página nueva antes o después de la página actual.

Vista previa: Vista previa del MMS actual

Convertir a SMS: Convertir este MMS a SMS.

Guardar: Guarda en la bandeja de borradores.

Configuración de página: Configure el tiempo de reproducción, posiciones del texto y tamaño de la imagen.

6.2. Bandeja de entrada

La lista de bandeja de entrada tiene los SMS y MMS recibidos. Tienes tiene las siguientes opciones: leer, escribir SMS/MMS, responder, eliminar, eliminar todo, Copiar al teléfono/SIM, marcar y detalles.

6.3. Borradores

En esta bandeja se guardan los mensajes no enviados. Las opciones son leer, escribir mensaje, eliminar, eliminar todo, copiar a la SIM, marcar y detalles.

Después de que ha seleccionado leer un mensaje, entrará al editor de mensajes.

6.4. Bandeja de salida

Los mensajes salientes están enlistados aquí, las opciones incluyen: leer, eliminar, eliminar todo, mover a, marcar y detalles.

Después de seleccionar leer un mensaje, tienes las siguientes opciones: reenviar, borrar, y de detalle

6.5. Bandeja de enviados

Los mensajes enviados se guardan aquí, sus opciones son: leer, escribir mensajes, borrar, copiar a tarjeta SIM, marcos y detalles

Después de seleccionar leer un mensaje, tienes las siguientes opciones: reenviar, eliminar, llamada receptor, marcación IP, guardar en tarjeta SIM, y detalle.

6.6. Plantillas

Puede prefijar frases de uso frecuente para evitar la ingresarlas repetidamente al escribir un mensaje.

6.7. Correo de voz

Los mensajes de voz se almacenan en la red. Usted puede escuchar sus mensajes de correo de voz al llamar al número de teléfono de su buzón voz de la red. Se le pedirá que introduzca su número de buzón cuando lo utiliza por primera vez.

6.8. Mensaje de transmisión

Vea los mensajes de transmisión.

6.9. Ajustes

Puede ajustar los diferentes ajustes de funciones de mensaje incluyendo SMS, MMS, transmisión y correo de voz.

6.10. Estado de la memoria

Esta pantalla muestra el estado de almacenamiento de SMS y el espacio libre de su tarjeta SIM y su teléfono.

7. Ajustes

Ingresa a los ajustes desde el menú principal. Hay ajuste general al teléfono y de conexión.

Nota:

➤ Si solo una tarjeta SIM está instalada, su teléfono encenderá

automáticamente los ajustes relacionados con la tarjeta dual.

7.1. Ajustes generales

7.1.1. Personalización

Los ajustes personales incluyen desplegado, pantalla en modo de espera, tono de timbrado e idioma.

Desplegado

Estilo de menú principal: título o lista.

Luz trasera: Configura el brillo y el tiempo de la luz trasera.

Modo de espera

Configure el fondo de pantalla y los accesos directos con las teclas de flechas.

Ajustes a los tonos de timbrado

Usted puede ajustar el volumen, vibración, tono de llamada entrante, el tono de energía, apagar el tono, mensajes, calendario, alarma, tono de pérdidas de recordatorio de evento, tono del teclado.

Desplegado del idioma

Configura el idioma de edición, el método predeterminado de entrada y de idioma del teclado.

Este teléfono le proporciona varios idiomas, tales como español, inglés, español, etc.

La configuración del editor varía de acuerdo con los diferentes idiomas. Cuando el idioma se configura en chino, tiene las opciones para configurar el método de entrada predeterminada; método chino simplificado por trazos, el método chino simplificado pinyin y el alfabeto inglés. Cuando el idioma se ajusta a otro idioma, los métodos de entrada pueden ser el método de entrada inteligente, el método de teclado, etc.

7.1.2. Hora y fecha

Puede configurar la hora, fecha, zona horaria, formato de fecha, formato de información, horario de verano y calendario lunar.

7.1.3. Perfiles

La configuración del perfil incluye normal, reunión, exterior, silencio, personalizar y audífonos.

7.1.4. Encendido/apagado

Puede configurar la hora y las condiciones para que el teléfono se encienda/apague automáticamente.

7.1.5. Información

Puede buscar el ID de su teléfono, la versión del programa y mensajes incluidos.

7.1.6. Seguridad

Puede configurar bloqueo del teléfono, bloque SIM y bloqueo automático del teléfono.

Código NIP: Cambie sus contraseñas NIP1 y NIP2. Necesita tener los números NIP predeterminados del proveedor de red.

Bloqueo del teléfono: Encienda/ apague el teléfono y edite su contraseña. La predeterminada 0000.

Bloqueo SIM: Le permite revisar el estado de bloqueo de la tarjeta SIM y cambiar su contraseña.

Bloqueo automático del teléfono: Puede bloquear su teléfono manualmente o seleccionar el bloqueo automático para bloquear la pantalla y el teclado automáticamente después de un tiempo en el modo de espera.

7.1.7. Restaurar a los valores predeterminados de fábrica

Restaurar su teléfono a los ajustes predeterminados a través de esta opción. Necesita ingresar la contraseña del teléfono (la predeterminada es 0000) para esta operación.

Toda la información se borrará cuando su teléfono se restaure a los ajustes de fábrica.

7.2. Ajustes al teléfono

7.2.1. Ajustes de llamada

Llamada en espera

Puede poner la llamada en espera activada/desactivada y buscar el estado actual. Cuando la llamada en espera se desactiva y su teléfono está ocupado, todas las otras llamadas entrantes escucharán el tono de ocupado.

Identidad de hablante

Puede configurar si envía o no su número telefónico con las llamadas entrantes.

Conteste con cualquier tecla

Puede configurar si usa o no cualquier tecla para contestar el teléfono.

Recordatorio de minutos

Puede configurar la duración de una llamada para que el teléfono le recuerde cuando ha llegado el tiempo programado.

Remarcación automática

Puede configurar la remarcación automática para el último número que marcó y no contestó.

Respuesta automática

Configure respuesta automática como activada o desactivada.

Recordatorio de respuesta

Apagado, tono de timbrado, vibración, y parpadeo de pantalla.

Ajuste costo

Establecer la moneda, el costo unitario y la cuota.

Número IP

Configure su número IP aquí. Cuando está configurado, puede usar marcación IP a través del menú de opciones del directorio.

Grupo de usuarios

Configure grupo de usuarios.

7.2.2. Desvío de llamadas

Configurar los métodos de desvío para los siguientes tipos de llamadas: Todos, correo de voz, datos, fax. Los métodos de desvío son: desviar todo, cuando está ocupado, cuando no responde, cuando no hay servicio, cuando está apagado, cancelar todos los desvíos

7.2.3. Bloqueo de llamadas

Configura los métodos de bloqueo de los siguientes tipos de llamadas: todas, correo de voz, datos, fax y SMS, las opciones de bloqueo son: todas las llamadas salientes, internacionales, salientes internacional en el extranjero, todas las llamadas entrantes, las llamadas entrantes en el extranjero, cancelar todas las restricciones de bloqueo, cambiar contraseña.

7.2.4. Ajustes de red

Puede configurar la red prioritaria, proveedor y modo de vuelo.

7.2.5. Marcación rápida

Configure un número de marcación rápida. Cuando el número está configurado, usted puede simplemente presionar la tecla de un solo número y luego la tecla de marcación rápida.

7.3. Ajustes de conexión

Puede configurar la cuenta del modem, cuenta WAP, ajustes MMS y

ajustes LBS.

8. Calculadora

Le provee de una calculadora básica.

9. WAP

Puede navegar sitios de red WAP. Asegúrese de que ha habilitado la red GPRS o EDGE.

10. Perfiles

Están disponibles seis perfiles: modo general, de reunión, exteriores, silencioso, personalizado, y auriculares. Puede seleccionar cualquiera de estos perfiles o personalizar su propio perfil mediante el ajuste de los parámetros del perfil. Restaurar la configuración predeterminada utilizando la opción restaurar.

11. Videocámara

Antes de utilizar la videocámara, asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria. El video se guarda en formato 3GP de la tarjeta.

Después de entrar a la videocámara, la pantalla de la vista previa de la videocámara aparecerá con los íconos de estado. Presione **OK** para empezar a grabar videos.

Los ajustes de la videocámara incluyen:

Tamaño de video: CIF (352x288), QCIF (176x144)

Calidad de video: normal, alta, baja.

Modo nocturno: activado, desactivado

Efecto: normal, mono, sepia, negativo, bosquejo, pintura al óleo, relieve, mosaico, cierre, borroso/desdibujado

Balance de blancos: Automático, nublado, luz del día, fluorescente, incandescente

Frecuencia: 50Hz, 60Hz

Sonido: encendido, apagado

Límite de tamaño de archivo: Sin límite, para MMS

Límite de tiempo de grabación: Sin límites, 15 seg, 30 seg, 60 seg

EV: -2, -1, 0, 1, 2

12. Cámara

Antes de usar la cámara, asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria. Las fotos se guardarán en formato JPEG en su tarjeta de memoria.

Nota:

- Al tomar fotos con luz tenue es posible que obtenga fotos de mala calidad.

Después de entrar en la cámara, la pantalla de vista previa de la cámara aparecerá con los iconos de estado. Presione **OK** para tomar la foto.

Los ajustes de la cámara incluyen:

Tamaño de imagen: Para fondo de pantalla.

Calidad de imagen: normal, alta, baja

Modo nocturno: activado, desactivado

Efecto: normal, mono, sepia, negativo, bosquejo, pintura al óleo, relieve, mosaico, cierre, borroso/desdibujado.

Continuos: 4, 6, 9, apagado

Cuenta regresiva: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, apagado.

Balance de blancos: Automático, nublado, luz del día, fluorescente, incandescente

Frecuencia: 50Hz, 60Hz

Sonido: encendido, apagado

EV: -2, -1, 0, 1, 2

13. Música

Al entrar en el reproductor de música, se mostrará la lista de reproducción.

A través de toda la música puede buscar todos los archivos de música. Las otras opciones son las siguientes: vista, nueva lista de reproducción, renombrar, eliminar, repetición, aleatorio, ecualizador, envolvente 3D, desplegado de letras y configurar portada.

Después de haber seleccionado la música de la lista de reproducción, entrará a la pantalla del reproductor de música y podrá ver el álbum, el nombre de la canción, artista, tiempo de reproducción, número de elemento/ tema, etc.

Las siguientes operaciones también se puede hacer seleccionando la opción del menú correspondiente: reproducción /pausa, detener, repetición, aleatorio, ecualizador, envolvente 3D, mostrar letras de canciones, información de la canción y detalles.

14. Video

Entre al el reproductor de vídeo y se mostrará la lista de archivos de video. Varias funciones están disponibles mediante el menú de opciones: detener /reproducir, pantalla completa, enviar, eliminar y detalles.

15. King movie

En este espacio se puede mostrar la forma de KVM en el documento de frecuencia de vídeo, y los documentos de frecuencia de vídeo se pueden clasificar por la materia cuando se actualice la lista

16. Foto

Al entrar en el álbum de fotos, las fotos se mostrarán como miniaturas. Hay varias funciones disponibles mediante el menú de opciones:

Ver: Vista previa de la imagen seleccionada

Configurar como: Configurar como fondo de pantalla o contactar *headshot*

Enviar: enviar por MMS o Bluetooth.

Renombrar: Renombre la imagen seleccionada la

Borrar: Borra la imagen seleccionada.

Marcar: Marca la imagen seleccionada o todas las imágenes.

Presentación: Mostrar una presentación de diapositivas

Ver detalles: Busque el nombre, tipo de archivo, tamaño, fecha, lugar y almacenamiento.

Configurar como: Configura el fondo de pantalla o contactar *head shot*.

Enviar: Envía por MMS o Bluetooth.

Renombrar Renombra la imagen seleccionada.

Eliminar: Elimina la imagen seleccionada.

Marcar: Marca la imagen seleccionada o todas las imágenes.

Muestra de diapositivas: Desplegado de diapositivas.

Ver detalles: Busque el nombre, tipo de archivo, tamaño, fecha y lugar de almacenamiento.

17. Administrador de archivos

Las listas de administrador de archivos muestran todos los archivos almacenados en su teléfono o tarjeta de memoria.

18. Hora

Puede configurar la hora.

19. Registro de llamadas

La función de historial de llamadas registra todas las llamadas recientes, incluyendo las llamadas perdidas, llamadas realizadas y llamadas contestadas. Las opciones son:

Arca el número seleccionado

Ver: Ver el registro de llamada.

Marcar: Marca al número seleccionado.

Marcación IP: Marca el número seleccionado con número IP.

Enviar: Envía SMS o MMS al número seleccionado.

Guardar: Guarda el número seleccionado en la SIM o el teléfono.

Eliminar: Elimina la entrada seleccionada.

Eliminar todo: todas las entradas de la tarjeta 1 o todas las entradas de la tarjeta 2.

Tiempo de llamada: tiempo de la última llamada, total enviados, total

Recibidos, temporización total, restaurar (se requiere la contraseña del teléfono).

20. JAVA

Puede instalar y ejecutar algunos procedimientos de Java.

21. Grabadora

Ingresa a la función de grabadora, presione **OK** para empezar a grabar, y presione **OK** para detener. El memo se puede reproducir inmediatamente o usando el menú de opciones para realizar las funciones siguientes:

Nuevo: Comienza una nueva grabación.

Enviar: Envía por MMS o Bluetooth.

Configurar como: Configurar tono de timbrado, tono de timbrado de contacto individual, sonido de alarma.

Renombrar: Renombra la grabación.

Eliminar: Elimina la grabación.

Ver: Busca la lista de grabaciones.

22. FM

Por favor, asegúrese de que el auricular que se utiliza como la antena esté conectado antes de usar la radio FM.

Las funciones también están disponibles a través del menú opciones:

Radio apagada (encendida): Encender o apagar la radio FM radio.

Mi estación: Edita mi estación. Puede configurar hasta 9 estaciones favoritas.

Añadir a mi estación: Añada la estación actual a mi estación.

Entrada manual: Cambia su estación deseada con la entrada manual de frecuencia de radio.

Reproducción de fondo: activada, desactivada

Auriculares: encendidos, apagados

En la opción mi estación puede reproducir, editar, eliminar y eliminar todo

23. Libro electrónico

La función de libro electrónico enlista los libros electrónicos en formato TXT almacenados en la tarjeta de memoria. En la parte inferior de la pantalla se despliegan el tamaño y el número de filas del libro electrónico seleccionado.

Presione **SL** para abrir el menú de opciones:

Navegar: Abre el libro electrónico.

Eliminar: Elimina el libro electrónico actual.

Eliminar todo: Elimina todos los libros electrónicos.

Formato de desplazamiento: hay cuatro opciones, una fila a la vez, tres filas a la vez, seis filas a la vez y de una página a la vez.

Archivo: Despliega el nombre, tamaño y formato del libro electrónico seleccionado.

Después de abrir un libro electrónico, se puede deslizar la pantalla táctil para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la página. También puede presionar **SL** para abrir el menú para las siguientes funciones:

Pantalla completa: También puede presionar OK para alternar la pantalla completa y el modo de navegación normal.

Mis favoritos: Usted puede agregar un marcador a la página actual o ir a la página marcada con anterioridad y desde allí seguir leyendo.

Formato de deslizamiento: Hay cuatro opciones, una fila a la vez, tres filas a la vez, seis filas a la vez y una página a la vez.

Nota:

- Deberá instalar paquete de datos correspondiente en su tarjeta T para usar esta función.

24. Conectar

Puede configurar cuenta de modem, cuenta WAP, ajustes MMS.

25. Temporizador de cuenta regresiva

Se proporciona un temporizador en cuenta regresiva.

26. Reloj

Se le proporciona un reloj mundial con un mapa del mundo. El tiempo local de la ciudad se despliega en el mapa.

27. NOTA

En esta sección puede registrar acontecimientos de su vida.

28. Luz del flash

29. Bluetooth

Puede realizar funciones de ajuste para su Bluetooth tales como: Encendido/apagado, dispositivos emparejados, buscar dispositivos, ajustes.

30. Alarma

Puede configurar 6 alarmas. Los ajustes de la alarma incluyen: título, hora, estado, frecuencia y tono de timbrado. Los ajustes de frecuencia son: una vez, diariamente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado domingo. La función de alarma está activada aun cuando el teléfono está apagado.

El diálogo de alarma se desplegará cuando la alarma se apague. Puede detener la alarma o pausarla por 5 minutos.

31. Cronómetro

El cronómetro le proporciona 20 series de entradas con funciones de temporizador, tanto totales y por vuelta.

32. Convertidor

El convertidor de unidad puede ayudarle a convertir divisas, energía, velocidad, masa, área, volumen, tiempo, presión, longitud, temperatura y fecha (calendario occidental y lunar).

33. TV

Este teléfono incluye un modular de TV análoga, con ella puede recibir la cobertura de señal en cualquier lugar para disfrutar de sus programas favoritos. Ingrese al menú de opciones para escoger entre los siguientes

CONFIGURACION DE CUENTAS DE DATOS GPRS, WAP Y MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) TELCEL Y MOVISTAR

34.1.- Configuración cuentas GPRS:

En el menú principal seleccionamos el icono de ajustes, posteriormente seleccionamos la opción conectividad, después seleccionamos la opción 3 (cuenta de datos).

Seleccionamos la opción 1 y editamos la cuenta.

El nombre de cuenta para Telcel es: TELCEL GPRS y para Movistar es: MOVISTAR GPRS.

Seleccionamos APN para Telcel es: wap.itelcel.com. Para Movistar es: wap.movistar.mx

Seleccionamos nombre de usuario para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos contraseña, para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos hecho y guardar.

34.2.- Configuración WAP para GPRS:

En el menú principal seleccionamos el icono de ajustes, después la opción conectividad, después seleccionamos la opción 3 (cuenta de datos) y enseguida la opción la opción 2

Seleccionamos la opción 1, dependiendo de la posición en la que se encuentre nuestro SIM de cada Compañía, seleccionamos entre SIM1 o SIM2 (Telcel o Movistar).

Seleccionamos la opción 2 Editar Cuenta (dependiendo de la posición del SIM que deseemos configurar ya sea Telcel o Movistar, seleccionamos entre SIM1 y SIM2).

Seleccionamos la opción Nuevo y damos click.

Seleccionamos la opción 1 nombre de cuenta telcel es: TELCEL GPRS y para Movistar es: MOVISTAR GPRS.

Seleccionamos la opción 2 Inicio (en esta opción podemos ingresar a dirección de la página Web de nuestra preferencia o en su defecto la página del buscador de Google. <http://www.google.com.mx>)

En la opción numero 3 Cuenta de Datos seleccionamos esta opción y posteriormente la opción 2 GPRS y por ultimo seleccionamos una de las cuentas que creamos anteriormente, ya sea TELCEL GPRS o MOVISTAR GPRS.

En la opción numero 4 Tipo de Conexión seleccionamos la opción WAP, damos click y pedirá ingresar la dirección IP que es, para Telcel: 148.233.151.240 y para Movistar: 010.002.020.001.

Damos click en hecho, seleccionamos la Opción 5 Nombre de Usuario, para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos hecho, seleccionamos la opción numero 6 Contraseña para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar, damos click en hecho y después en guardar y por último en la opción 1 Activar Cuenta.

34.3.- Configuración MMS para GPRS:

En el menú de inicio damos click en el icono de ajustes y seleccionamos la Opción conectividad, posteriormente seleccionamos la Opción 3 (cuenta de datos)

Damos click en opciones, Editar y/o agregar cuenta seleccionamos nombre de cuenta, para Telcel es: TELCEL MMS, y para Movistar es: MOVISTAR MMS.

Seleccionamos APN para Telcel es: mms.itelcel.com y para Movistar es: mms.movistar.mx

Seleccionamos nombre de usuario para Telcel es: mmsgprs y para

Movistar es: movistar.

Seleccionamos contraseña para Telcel es: mmsgprs y para Movistar es: movistar.

En la Opción tipo de Autorización debe estar en Normal.

Damos click en hecho y después en guardar.

34.4 Configuración MMS:

En el menú principal nos desplazamos hasta el icono de Centro de Mensajes y seleccionamos la opción Ajuste de Mensaje, posteriormente seleccionamos la opción MMS.

Seleccionamos la Opción Editar Perfil, seleccionamos Nuevo, y en la opción 1 Nombre de Cuenta para Telcel es: TELCEL MMS, y para Movistar es: MOVISTAR MMS.

En la Opción 2 Dirección MMSC para Telcel es: <http://mms.itelcel.com/servlets/mms> y para Movistar es: <http://mms.movistar.mx>

En la Opción 3 Cuenta de Datos seleccionamos la opción 2 GPRS y por ultimo seleccionamos entre TELCEL MMS o MOVISTAR MMS, dependiendo de cuál sea el caso.

Seleccionamos la Opción 4 Tipo de Conexión debiendo ser WAP y enseguida nos solicitara la dirección IP que para Telcel es: 148.233.151.240 y para Movistar es: 010.002.020.001.

Seleccionamos la Opción 5 Nombre de Usuario para Telcel es: mmsgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos la Opción 6 Contraseña para Telcel es: mmsgprs y para Movistar es: movistar, damos click en hecho y en guardar.

Seleccionamos la Opción 1 Activar el Perfil.

Nota: Para poder acceder al servicio de Internet y al servicio de Mensajes Multimedia, se debe de contar con saldo pagado, ya que el saldo promocional, en ocasiones no aplica.

NOTA IMPORTANTE: SOLO PODRA CONFIGURAR MMS Y GPRS A RAZON DE UNA COMPAÑÍA POR CADA SIM, ES DECIR DEBERA DECIDIR SI EN LA SIM 1 CONFIGURA TELCEL O MOVISTAR Y SI EN LA SIM 2 CONFIGURA TELCEL O MOVISTAR PARA PODER HACER USO DE LOS SERVICIOS DE MMS Y GPRS. SI POR EJEMPLO USTED CONFIGURA EL SIM 1 PARA

HACER USO DE MMS Y GPRS CON TELCEL ESTE SIM SOLO PODRA ACCEDER A ESTOS SERVICIOS SI INSERTA UN SIM DE TELCEL EN LA RANURA DEL SIM 1 Y EL MISMO CASO APLICARA SI REALIZA ESTA CONFIGURACION PARA MOVISTAR EN CUALQUIERA DE LOS DOS SIM. PUEDE CONFIGURAR MMS Y GPRS A RAZON DE UNA MISMA COMPAÑÍA PARA LAS DOS RANURAS SIM TAMBIEN.